



Directives pour les dessus d'établi en bois dur

Votre dessus d'établi en bois dur est sensible à la température et à l'humidité du milieu ambiant. Afin d'assurer la meilleure performance possible, nous vous suggérons ce qui suit :

Conseils pour l'installation initiale

Laissez le temps au dessus d'établi d'atteindre la température de la pièce avant l'installation, cela peut prendre jusqu'à 48 heures. Notez que le bois prend de l'expansion et se comprime constamment au cours de sa durée de vie.

Les fentes dans la surface, utilisées pour fixer le dessus au cadre ou à la structure de base, doivent être plus grandes que les boulons ou les attaches à être utilisés, d'au moins 3/8".

Prépercez les avant-trous pour les vis tire-fond afin d'éviter les projections et serrez légèrement les vis. Ceci permettra au bois de prendre de l'expansion et de se comprimer. Plus le dessus d'établi est large, plus le besoin d'espace pour l'expansion est grand. Ne pas tenir compte de l'expansion/la compression pourrait causer des dommages au dessus d'établi et/ou à la structure de soutien et annuler la garantie. Il n'est pas recommandé de fixer les dessus d'établi en bois à une surface pleine sans permettre la circulation d'air sur le côté non exposé.

Si le montage final nécessite la coupe du dessus d'établi, il faudra imperméabiliser de nouveau toutes les surfaces du bois à nu. Le polyuréthane est une excellente solution pour les dessus d'établi laqués.

Gauchissement

Un dessus d'établi victime de gauchissement causé par des changements environnementaux est une situation temporaire. Cet état peut être corrigé en retirant le dessus et en le retournant ou en le positionnant de façon à ce que les deux surfaces soient soumises aux mêmes conditions afin de permettre un équilibre. Le dessus d'établi peut alors être réinstallé comme auparavant. Évitez de placer les dessus d'établi en bois près des ou sous les sources de chaleur à air pulsé, ou de les installer directement sur des surfaces pleines.

Entretien de la surface

On doit éviter les grandes quantités d'eau, d'huile et d'agents nettoyants puissants avec les dessus d'établi en bois laqué. Ils doivent être essuyés immédiatement lorsqu'exposés à de tels excès. Si la surface laquée est abîmée, il faut l'imperméabiliser immédiatement afin d'éviter les conditions de déséquilibre.